

УДК 621.395:004.4
ББК 32.882 +32.973.26-018.2
Ш64

Автор и издательство не несут ответственности и не берут на себя обязательства перед лицами или организациями, потерявшими или испортившими информацию в результате использования сведений, содержащихся в этой книге, а также магнитных носителей или программ, сопутствующих им.

Шитов, Виктор Николаевич.

Ш64 **Смартфон на Android : самый полный и понятный самоучитель / Виктор Шитов. — Москва : Эксмо, 2023. — 192 с. — (Компьютер — это просто).**

ISBN 978-5-04-181830-2

Научиться пользоваться смартфоном под силу каждому, кто готов вооружиться этим руководством. Внутри вас ждут пошаговые инструкции настройки телефона, правила работы с системой Android, множество наглядных иллюстраций и полезных рекомендаций. Самоучитель поможет легко и быстро освоить все необходимые навыки для использования смартфона в повседневной жизни.

УДК 621.395:004.4
ББК 32.882 +32.973.26-018.2

ISBN 978-5-04-181830-2

© Шитов В.Н., текст, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Оглавление

Введение	4
1. Основы работы с ОС Android 11	9
1.1. Включение и выключение смартфона	9
1.2. Звонки, SMS, регистрация Google, Галерея	11
1.3. Сенсорный экран. Снятие блокировки экрана	14
1.4. Главный экран. Обои	21
1.5. Настройки параметров ОС Android 11	27
1.6. Магнитные носители	62
1.7. Камера	68
1.8. Создание скриншотов	70
1.9. Магазин Google Play	70
1.10. Магазин Galaxy Store	72
1.11. Калькулятор	73
1.12. OneDrive	74
1.13. Контакты	75
1.14. Часы	75
1.15. Браузер	76
1.16. Приложение Мои файлы	80
2. Приложения для ОС Android 11	83
2.1. Ридер Cool Reader	83
2.2. Ридер EBookDroid	88
2.3. Ридер Adobe Reader	95
2.4. Офисный пакет МойОфис Документы	98
2.5. Работа с документами DOC, DOCX	132
2.6. Архиваторы	133
2.7. Защита смартфона от атак. Kaspersky Internet Security	139
2.8. Файловые менеджеры. Total Commander	151
2.9. Онлайн-услуги	158
2.10. Восстановление удаленных файлов. Recycle Bin: Video recovery	177
2.11. Очистка системы от файлового мусора	178
2.12. Игры	181
2.13. Мессенджеры Telegram, Viber, WhatsApp	184
2.14. Фоторедакторы	184
2.15. Менеджеры закачек	185
2.16. Создание скриншотов. Приложение Скриншот Легкий	189

Введение

Смартфон, или «умный телефон», — мобильный телефон с сенсорным экраном, дополненный функциональностью компьютерного или «умного» устройства. Термин «смартфон» был введен компанией Ericsson в 2000 году для обозначения своего нового телефона Ericsson R380s.

Смартфоны отличаются от обычных мобильных телефонов наличием операционной системы, открытой для создания программного обеспечения сторонними разработчиками. Операционная система обычных мобильных телефонов закрыта для сторонних специалистов.

Установка дополнительных приложений позволяет значительно улучшить функциональность смартфонов по сравнению с обычными мобильными телефонами.

До 2008 года существовал термин *коммуникатор* — карманный персональный компьютер, дополненный функциональностью мобильного телефона. В настоящее время термин практически не используется, так как функции устройства слились с функциями смартфона.

Планшетный компьютер, или электронный планшет, — собирательное понятие, включающее различные типы электронных устройств с сенсорным экраном, позволяющим управлять компьютерными программами через прикосновение пальцами к объектам программы на экране.

Планшет с диагональю экрана от 4 до 11 дюймов совмещает в себе качества ноутбука и смартфона. Такие устройства практически всегда оснащаются двумя камерами с фикс-фокус-объективом; одна из них используется как веб-камера, например при видеоконференции.

Планшеты, как правило, имеют возможность быть постоянно подключенными к интернету — через Wi-Fi или 3G/4G-соединение. Поэтому планшеты удобно использовать для веб-серфинга (просмотра веб-сайтов и веб-страниц), запуска веб-приложений и взаимодействия с какими-либо веб-службами. Для управления планшетом используется сенсорный экран, который откликается на нажатие пальцев. Физическая клавиатура и мышь не требуются. Во многих планшетах, кроме слота для микрокарты, имеется слот для SIM-карты. Это позволяет использовать такие планшеты как смартфоны. Так как экран планшета обычно больше экрана смартфона, то на планшете удобнее читать электронные книги, осуществлять видеозвонки и т. д.

ОС Android основана на ядре Linux и собственной реализации Java от корпорации Google. ОС Android была создана компанией Android Inc., которую затем купила корпорация Google. По предложению корпорации Google был создан альянс Open Handset Alliance (ОНА), который в настоящее время занимается поддержкой и дальнейшим развитием ОС Android. ОС Android позволяет создавать Java-приложения, управляющие устройством с помощью библиотек, разработанных корпорацией Google. ОС Android — абсолютный лидер среди девайсов: например, в смартфонах, проданных в 2022 году, доля этой ОС около 80%. На конец 2022 года во всем мире активировано более 1 млрд девайсов на основе ОС Android. Каждая версия ОС Android получает какое-либо «сладкое» и «вкусное» название. ОС Android 11 получила название Android Red Velvet Cake (торт «Красный бархат»).

Операционную систему Android используют многие компьютерные устройства: планшеты, смартфоны, нетбуки, смартбуки, электронные книги, цифровые проигрыватели, наручные часы, очки Google, цифровые настольные фоторамки и др. Наибольшее внимание будет уделено смартфонам как наиболее распространенным девайсам.

Под девайсами понимаются мобильные компьютерные устройства с возможностью беспроводного соединения с интернетом, а также имеющие батарею, рассчитанную на длительный период работы (обычно не менее 7–8 часов непрерывной мобильной работы для планшетов на основе ОС Android). Время мобильной работы от новых видов батарей постоянно увеличивается, в конце 2022 года появилось сообщение о батарее для ОС Android для некоторых типов девайсов, работающих более 10 часов подряд. Проводное интернет-соединение если и возможно, то бессмысленно, так как основное преимущество девайсов заключается в их мобильности. Подсоединение к интернету с помощью Wi-Fi через домашний роутер (например, для планшета и некоторых других типов девайсов) также возможно, но ограничивает возможности мобильного устройства (не более 100 м от роутера).

Начиная с версии 4.0 (Ice Cream Sandwich, «Брикет мороженого») для всех девайсов (смартфонов, планшетов) предлагается единая версия, а не отдельные для каждого типа устройств, как было в предыдущих версиях.

После выпуска версии ОС Android 4.1 (Jelly Bean, «Желейная конфета») скорость загрузки приложений и многих операций значительно выросла относительно предыдущих версий (в том числе и версии 4.0), устранив тем самым постоянные нарекания в адрес ОС. Все это позволяет освоить и использовать новейшие мобильные технические устройства в самых различных областях: от развлечений до создания сложных документов и редактирования фотографий.

Смартфоны по умолчанию работают без подключения манипулятора (мыши) и внешней клавиатуры. Тем не менее при необходимости такие устройства (внешние мышь и клавиатура) также могут быть подключены, например, с помощью USB-соединения, хотя практически это не требуется, так как пользователю в этом случае удобнее приобрести ноутбук

с небольшим экраном или нетбук, а не планшет или смартфон. В интернет-магазинах предлагаются приложения для работы с такими клавиатурами.

Многие смартфоны по умолчанию уже оснащены приложениями для просмотра видео и графики популярных форматов, чтения некоторых популярных форматов электронных книг (PDF, FB2, FB2.ZIP, EPUB, DOC, TXT, RTF, HTML, XPS, CHM), а также для воспроизводства аудио и записи на диктофон. Некоторые смартфоны, работающие с виртуальной машиной JAVA, оснащены приложениями для чтения электронных книг в формате JAR (обычно это девайсы с небольшим размером экрана).

Популярность ОС Android привлекает внимание преступников, которые выявляют уязвимости и с их помощью пытаются нанести вред пользователям этой ОС: похитить пароли к банковским картам, сайтам и электронной почте, а также другую конфиденциальную информацию, например личные фотографии интимного характера, шантажируя потом владельцев смартфонов. Для защиты от уязвимостей необходимо устанавливать обновления для ОС, антивирусного пакета, а также всех других приложений, установленных на смартфоне.

В ОС Android для установки приложений предлагаются специальные интернет-магазины: Play Маркет (Google Play), Яндекс.Store, Amazon Appstore, Opera Mobile Store, Getupps!. Программные продукты из этих магазинов необязательно разработаны корпорацией Google, но должны быть сертифицированы на соответствие совместимости с операционными системами Google. Это означает, что разработчиком программного обеспечения может быть любая компания или частное лицо. Программные продукты из этих магазинов не обязательно платные. Проверка на совместимость и на отсутствие вирусов проводится для защиты пользователей от мошенников. Злоумышленники могут атаковать устройства при посещении

вредоносных сайтов, пытаясь установить трояны, руткиты, шпионы и другие опасные объекты; добавлять компьютеры пользователей в бот-сети для организации сетевых атак на компьютеры других людей или сайты; обманывать пользователей разными способами, например, предлагая для скачивания инфицированные дистрибутивы или фишинговые ссылки. Установка приложений из единых специализированных магазинов гарантирует безопасность.

Достоинство ОС Android — отсутствие надзора над устанавливаемым на смартфоне контентом: видео, аудио, электронными книгами. Многие ОС, предназначенные для мобильных девайсов, ведут строгий учет устанавливаемых файлов определенных форматов. В первую очередь это относится к медиаконтенту для защиты авторских и смежных прав.

1. Основы работы с ОС Android 11

1.1. Включение и выключение смартфона

На правой боковой части смартфона находятся две кнопки: большая — для изменения уровня звука, маленькая — для включения/выключения смартфона (кнопка питания). У некоторых моделей кнопка находится на передней или задней части смартфона.

Для включения гаджета нажмите маленькую боковую кнопку и удерживайте несколько секунд, пока не почувствуете короткую вибрацию, либо пока на экране не появится свечение или логотип изготовителя. После этого кнопку можно отпустить.

Если через несколько секунд после нажатия на маленькую кнопку никаких действий не произошло, то есть смартфон не включился, то это может означать следующее:

1. Заряд батареи смартфона настолько низок, что смартфон не может загрузиться. Нужно подсоединить кабель питания и подключить его к электророзетке.
2. Смартфон поврежден или завис.

Если смартфон завис или не включается, хотя уровень заряда батареи достаточный для включения, то можно попробовать следующие действия:

1. Двойное касание экрана. Этот способ включения телефона предусмотрен не всеми производителями.

2. Нажатие кнопки уменьшения или увеличения уровня громкости одновременно с кнопкой включения (до 10 секунд).
3. Звонок на спящий телефон с другого смартфона. Нужно ответить на звонок и сбросить его, чтобы экран разблокировался без кнопки.
4. Подключение блока питания. На некоторых гаджетах производители предусмотрели активацию экрана при подключении зарядного устройства.

Еще один способ — перезагрузка с помощью тупой иглы. Обратите внимание: недалеко от кнопки включения должно находиться специальное отверстие диаметром меньше миллиметра для жесткой перезагрузки (на всех смартфонах и планшетах под управлением ОС Android оно обычно имеется). Часто в упаковке со смартфоном находится тупая игла с держателем. Вставьте эту иглу (если иглы нет, то можно вставить тонкую, но жесткую проволоку либо обычную иглу, булавку) в отверстие для жесткой перезагрузки до упора, нажмите и подержите нажатой несколько секунд, пока устройство не начнет перезагружаться.

На некоторых устройствах таких отверстий несколько: одно может предназначаться для извлечения слота микрокарты.

Для отключения смартфона нужно быстро нажать на кнопку питания и сразу ее отпустить. Смартфон перейдет в спящий режим. В спящем режиме смартфон будет находиться, пока не произойдет одно из событий:

- пользователь снова быстро нажал на кнопку питания;
- пришло SMS или сообщение в мессенджере;
- появилось телефонное соединение от одного из абонентов, в том числе видеозвонок из мессенджеров.

Для выключения смартфона нужно нажать на кнопку питания и удерживать ее нажатой несколько секунд, пока не почувствуете короткую вибрацию, или не погаснет экран.

1.2. Звонки, SMS, регистрация Google, Галерея

Для использования звонков и сообщений (SMS) необходимо приобрести SIM-карту. На некоторых смартфонах предусмотрена установка нескольких SIM-карт. К каждой SIM-карте привязан номер мобильного телефона. Звонки платные, кроме экстренных и спасательных служб. У каждого мобильного оператора свои тарифы на услуги мобильной связи. Если тариф не безлимитный, то услуги ограничены: «звонки в минутах не более, чем...», «число SMS не более, чем...». Объем интернет-трафика также ограничен. Чтобы узнать остаток, проведите пальцем в верхней части главного экрана сверху вниз: нам нужна кнопка **Мобильные данные**. Если ее нет, еще раз проведите сверху вниз. Если кнопка появилась, то нажмите ее и подержите, пока не появится страница **Использование данных**. Здесь находятся сведения по использованию мобильного интернета.

Другой способ: прокрутите Главный экран в середине снизу вверх. Найдите **Настройки**, выберите раздел **Подключения**, найдите страницу **Использование данных**.

При первом включении смартфона запускается Мастер первого запуска. Как правило, эта процедура выполняется при покупке смартфона в салоне мобильной связи. Но смартфон может быть куплен в интернет-магазине, тогда пользователю придется самостоятельно проходить первое включение. Хотя и здесь возможна помощь специалиста салона мобильной связи.

На первом шаге нужно вставить SIM-карту в смартфон. Для этого выключите смартфон, аккуратно выдвиньте слоты для карт с помощью специальной «иголки» (она должна идти в комплекте). Вставьте SIM-карту контактами вниз.

На втором шаге Мастера первого запуска выбирается язык интерфейса.

Если для экономии мобильного интернета вы решите подключиться к домашней (рабочей) сети, то можно это выполнить в любой момент, в том числе и после Мастера первого запуска.

На третьем шаге Мастера добавляется аккаунт Google. Если аккаунт создан ранее, то ответьте **Да**, если не создан, ответьте **Нет**.

Кроме установки SIM-карты, обязательно нужна регистрация на Google. Если это было сделано ранее, то проходить процедуру повторно не нужно. Если регистрации на Google нет, то ее можно пройти в любой момент, но, чтобы не забыть сделать это, лучше зарегистрироваться сразу. Если вы ответили **Нет**, то появится соответствующее предложение.

Аккаунт Google — персональный ключ ко многим полезным и интересным возможностям смартфона. Практически все сервисы Google без него работать не будут, в том числе магазин приложений Google Play, синхронизация контактов в облачном хранилище, почта Gmail, диск Google Drive и многое другое. Аккаунт Google останется с вами навсегда, даже если вы решите сменить свой старый Android-смартфон на новый, а вместе с ним все ранее купленные приложения, контакты и даже некоторые данные и настройки. Главное — постарайтесь не забыть логин и пароль.

На следующем шаге Мастера определяется дата, время, часовой пояс. Дальше потребуется геопозиционирование Google. Здесь желательно разрешить Google определять местоположение устройства, так как если этого не сделать, то будет невозможно пользоваться многими современными сервисами.

Если до покупки нового смартфона человек пользовался другим смартфоном, то созданные там контакты уже хранятся в облачном сервисе Google. Перед их переносом на новый смартфон нужно включить синхронизацию, а лучше ее вообще не отключать, чтобы пользоваться всеми устройствами,

работающими под управлением ОС Android. Обычно у человека не только смартфон, но и планшет и другие устройства; синхронизация позволит пользоваться контактами с одного устройства на любом другом.

Проверить, сохранились ли в Google эти контакты, легко. Для этого нужно зайти в почту Gmail и в левом верхнем углу выбрать пункт **Контакты**.

Наконец для звонков и уведомлений все готово.

Для звонка любому человеку, телефонный номер которого находится в контактах, нажмите на главном экране на значок телефонной трубки. Выберите контакт, щелкните по нему. После этого предлагается выбрать способ связи: телефонный звонок, отправка сообщений (SMS), видеозвонок. Видеозвонок осуществляется с помощью одного из мессенджеров, для вызова человека нужно отправить ему приглашение.

Если телефонного номера нет в списке контактов, то можно добавить его в **Контакты** (нажать на кнопку + и внести контактные данные), а можно нажать на кнопку **Набор** и набрать его номер телефона на цифровом табло, далее нажать на кнопку **Позвонить**.

Для отправки сообщений нажмите на кнопку **Сообщения**. Выберите абонента, введите сообщение, нажмите на значок отправки (бумажный самолетик). Выбрав получателя, можно не только отправить ему сообщение, но и начать телефонный или видеозвонок.

Если получателя сообщения нет в списке, то нажмите на значок **Уведомление** в нижнем правом углу. В открывшемся после этого окне укажите номер телефона получателя, введите текст сообщения, нажмите на значок отправки (бумажный самолетик).

Раздел **Галерея** также находится одним из первых среди других стандартных приложений. Иконка так и подписана; здесь хранятся фотографии и видео, которые пользователь скачал

или создал. **Камера** относится к категории стандартных функций. В ее задачи входит съемка фотографий и видео с фронтальной и основной камеры. В **Настройках камеры** можно найти выбор качества, съемки, режимы и другие параметры.

1.3. Сенсорный экран. Снятие блокировки экрана

Сенсорный экран реагирует на прикосновения к нему. Это устройство ввода информации, представляющее собой стеклянную панель и гибкую пластиковую мембрану. Когда на экран нажимают любым твердым предметом, то панель и мембрана замыкаются, изменяя тем самым сопротивление и преобразуя его в координаты прикосновения.

Существует множество типов сенсорных экранов, но все они реагируют на нажатия на экран с разной степенью точности. Нажимать можно голым пальцем, пальцем в перчатке, кредиткой, а также медиатором или стилусом. Использовать рисующие предметы (ручки, карандаши, фломастеры, маркеры) крайне не рекомендуется, так как можно испачкать экран или защитную пленку на нем. Не рекомендуется использовать эти предметы даже обратной стороной, так как там также быть могут следы красящего вещества. Нежелательно использовать посторонние предметы для нажатия на экран еще и потому, что ими можно поцарапать защитную пленку или защитное стекло.

Сенсорный экран анализирует не только нажатие, но и задержку нажатия, выполняя те или иные команды или открывая те или иные меню. Нажатие несколькими пальцами, точнее, движение ими, также может быть запрограммировано на различные действия в разных приложениях. Например, это может быть команда для изменения масштаба рабочего окна, фотографии, документа.

Увеличение масштаба. Соедините два пальца вместе, поместите их на экран, чтобы оба пальца касались экрана, начните медленно раздвигать пальцы. Медленно не потому, что программа может не понять действия пользователя, а чтобы пользователь сам заметил увеличение масштаба. Уберите пальцы с экрана.

Уменьшение масштаба. Разведите два пальца, например большой и указательный, поместите их на экран, начните медленно сдвигать пальцы. Уберите пальцы с экрана.

Если достигнут максимум или минимум масштаба, то изменение заканчивается. В разных приложениях могут быть разные способы изменения масштаба: во встроенном браузере это, например, двойной щелчок по веб-странице.

При управлении смартфоном с сенсорным экраном часто используются жесты:

1. Тап — одиночное касание пальцем экрана, аналог щелчка мышью.
2. Двойной тап — быстрое двойное касание по экрану, этот жест похож на двойной щелчок мышью.
3. Длительный тап — долгое нажатие на экран, длящееся несколько секунд.
4. Свайп — скользящее движение пальцем по экрану без отрыва пальца до завершения жеста, например ввод графического ключа при включении смартфона. А если провести пальцем сверху вниз, откроется меню верхних кнопок.
5. Щипок — нужно коснуться экрана двумя пальцами, а затем свести их или развести в разные стороны. Таким способом обычно выполняется масштабирование изображения, карты или веб-страницы.

Для защиты сенсорного экрана рекомендуется использовать специальную защитную пленку, прилипающую к экрану

смартфона. Защитная пленка с двух сторон заключена в прозрачные пластины, к каждой из них прикреплен язычок. Чтобы снять пластины, нужно потянуть за эти язычки. Снимать пластины необходимо только перед нанесением защитной пленки на экран. К самой защитной пленке нельзя прикасаться, чтобы не оставить видимых отпечатков: пленка берется за края. Размеры пленки и экрана должны совпадать. Если размеры пленки больше, то ее можно обрезать ножницами, но сделать это ровно сложно. Перед нанесением защитной пленки необходимо протереть экран смартфона от пыли, песчинок, жира и других загрязнений. Если экран не очищать, то после закрепления пленки каждая пылинка, даже самая миниатюрная, будет четко видна на подсвеченном экране. На месте пылинок, даже самых мелких, могут создаваться воздушные пузыри, не давая пленке приклеиться к поверхности экрана, что визуально увеличивает размер дефектов. На подсвеченном экране такие дефекты хорошо видны. Пленку в этом случае придется снимать для удаления пыли, часто неоднократно. Пленку необходимо закреплять на экране от одного угла к противоположному. Образовавшиеся воздушные пузыри, если под ними нет пылинок, можно разгладить рукой. Не разглаживайте воздушные пузыри, если под ними находятся песчинки: можно поцарапать поверхность экрана или прорезать защитную пленку.

Для защиты экрана смартфона от повреждений обычно используется закаленное защитное стекло.

Нажимать на сенсорный экран нужно без усилий и тем более не бить по экрану: удары способны повредить экран.

Для дополнительной защиты смартфона желательно использовать чехол. Размеры смартфона должны соответствовать размеру чехла. По опыту можно сказать, что чехол может спасти смартфон от неизбежных опасностей — падения на пол со стола или сиденья автомобиля, от ударов другими твердыми предметами при поездке в общественном транспорте.